# **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

# 東芝全自動電気洗濯機(家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添

形名

AW-42SK

### 日本国内専用 Use only in Japan

- ●このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただ きまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使 いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分 に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必 ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に 保管してください。

# もくじ

## ●安全上のご注意

- ●各部のなまえ・付属品
- ●操作パネルの見かた
- ●点字・操作音について
- ●洗濯・風乾燥前の確認と準備
  - ・洗濯・風乾燥できない洗濯物
- ●ふたが開かないとき(チャイルドロックの設定)
- ●洗濯用剤や入れかた 洗剤・漂白剤/粉石けん/柔軟件 上剤/のりづけ
- ●洗濯する
  - ・普段の洗濯 標準
  - ・すすぎを 1 回にしたい (離すぎ1回
  - よごれの軽いものをはやく洗うスピーディ
- ●風乾燥をする ■風乾燥 − 槽乾燥
  - ・化繊の乾燥/部屋干し時間の短縮
- ●デリケートな衣類を洗う
- ●デリケートな衣類の扱いかた
- ●運転終了時間を予約する
- ●自分流に設定する
- ●コース内容と所要時間
- ●別売部品
- ●ふろの残り湯を使う
- ●水位を調節する ●シャワーすすぎをためすすぎにする
- ●運転中の行程変更について
- ●終了ブザーを消す
- ●お手入れ
- ●洗濯・脱水槽の掃除 ( 槽洗浄
- ●お困りのときは
- ●こんなときは故障ではありません
- ●ここが点滅したら
- ●仕様/安全表示制度の本体表示について
- ●保証とアフターサービス

ページ

2 5

6

ご使用の前に

7 8

9

11

12

14

16

18 20

22

23

24

25 25

26

27

28

30


# 安全上のご注意

# <u>必ずお守りください</u>

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明|は図記号の意味を示しています。

### 表示の説明

「死亡または重傷を負う可能性がある内 容士を示します。



「軽傷を負うことや、物的損害が発生す る可能性がある内容 | を示します。

- ●重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後 遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- ●軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などを
- ●物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損 害をさします。

## 図記号の説明



中の絵や近くの文で、して はいけないこと (禁止)を 示します。



中の絵や近くの文で、しな ければならないこと(指示) を示します。



中の絵や近くの文で、注意 を促す内容を示します。

 $\Box$ 

# **警告**

### 据え付け



●電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

電圧や定格が異なると、火災、感 電の原因になります。また、他の 器具と併用すると分岐コンセント 部が異常発熱して発火することが あります。



●浴室などの湿気の多い場所や風雨 にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因になり ます。



●アース線は確実に取り付ける

故障や漏電のときに 感電するおそれがあ ります。アース工事 は、電気工事店また は販売店にご相談く ださい。



●正しく排水できることを確認する

排水不良で本体が水につかる状態が あると、漏電による火災や感電のお それがあります。

### 衣類



●引火物やそれらが付いた洗濯物は洗濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない

揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因になります。

### 《引火物とは》

食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・ 美容オイル (エステ系ボディオイルなど)・接着剤・ガ ソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど 引火性のあるもの。



## 電源プラグ・電源コード



●電源プラグは根元まで確実に 差し込む



感電・ショート・発熱による火災 の原因になります。



●電源プラグはぬれた手で抜き 差ししない

感電やけがをすることがあります。



火災、感電、やけど、 けがを防ぐために 必ずお守りください。

# ⚠警告

### 電源プラグ・電源コード



●電源プラグの刃、および刃の 取り付け面に付いたホコリは 定期的に乾いた布でよくふき 取る

火災の原因に なります。



●傷んだ電源コード、電源プラ グ、ゆるんだコンセントは使 わない

感電・ショート・発火の原因になり ます。



●電源コードは傷付けない

破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、金属部にかけない、重いものを載せない、はさみ込まない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

### 取り扱い



●幼児に洗濯・脱水槽をのぞか せない

落ちてけがをしたり、おぼれたり することがあります。

・近くに台などを置かないでくだ



●洗濯・脱水槽が完全に止まるまで は、中の洗濯物などに触らない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付 いてけがをすることがあります。

特にお子様には 気を付けてくだ さい。





●子供など取り扱いに不慣れな人 だけで使わせない

けがをすることがあります。



●プラスチック部に火気を近づ けない

火気厳禁

火災の原因になります。

### お手入れ `



●お手入れのときは電源プラグ をコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



●本体に水をかけない

感電・ショートすることがあります。


# その他



●分解・修理・改造しない

火災、感電、けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。





# 注意

## 電源プラグ



●電源プラグを抜くときは、電 源コードを引っ張らない (電源プラグを持って抜く)

感電や、ショートによる発火のお それがあります。



●長期間使わないときは、電源プ

ラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原 因になります。

## 取り扱い



●本体にのぼったり、ものを載 せたりしない



●本体底面に手や足などを入れない 回転部などがあり、けがをするお

それがあります。

変形・破損や、運転時の振動による 落下でけがをするおそれがあります。



●本体底面から手足などを押し込まない

けがをするおそれがあります。

別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。

### 「給水・ふろ水 )



●洗濯前に水栓を開き、給水ホー ス接続部のゆるみや水もれの ないことを確認する

ネジやホース接続などがゆるんで いると、水もれして床などの家屋 や家具などをぬらしたり、破損し たりすることがあります。



● 50℃以上のお湯を使わない

プラスチック部品の変形や傷みに よって、感電や漏電のおそれがあり

・給湯器からの温水は使わないでく ださい。

### 衣類



●防水性のシート、マット、衣類(※)、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、 風乾燥しない

洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損 傷などのおそれがあります。

※ サウナスーツ、雨ガッパ、つり用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウエッ トスーツ、自転車・バイク・自動車のカバーなど。




●玄関マット・足ふきマットなど厚くてかたいものは、洗濯機で洗える表示が あっても洗濯しない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそ れがあります。

# 各部のなまえ・付属品

# 本体



※1 運転終了時間予約のときは液体洗剤や液体漂白剤を入れてください。

# 付属品 付属品は正しくお使いください。

給水ホース(0.8m) ホース継手 1 個 部品コード番号

42040673

部品コード番号 42048190

|排水ホースバンド 1 個



排水ホース(1.0m) 1 個 部品コード番号 42040793



据え付けについては据付説明書をご覧ください。

# 操作パネルの見かた

# 水位

**\*\*\*\*** ス・イ

- ●洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。 最も近い水位のランプが点灯します。
- (x位) を押すと、お好みの水位に設定することができ ます。
- 12L水位設定は (x位) を押して選びます。22L水位 のランプが点滅します。
- ●運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると、一番上 の水位になります。

# 洗剤量表示

- ●水位に応じた洗剤量の目安を表示します。 P12
- 1杯で水55Lの使用量を基準にしています。
- ※洗剤の種類によって洗剤量が変わります。 お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

# チャイルドロック表示

●設定するとランプが点滅します。P11

# ふたロック表示

ふたがロックされているときは、ランプが P11 点灯します。

# 衣類片寄り表示

●脱水時に衣類の片寄りがあると点滅します。

P34

点滅 すすぎ1回

# ■点字

操作ボタンには点字を付記しています。(一部省略しています) カタカナで記載しているのが、点字内容です。

# ■操作音

### ボタンを押すとブザーが鳴ります。

- ●一回押すたびにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- ●起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

## 各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	ボタン 水位 行程		コース	風乾燥	予約
起点	45L水位	洗い・すすぎ・脱水	標準	1時間	9時間後

電源(オートパワーオフ)

# **TOSHIBA**





水位

● すすぎ 0.3杯● 22L 点滅 12 Ⅰ (

● スピーディ(洗剤半分) ドライ

点灯「点滅 1 | 3 時間

●槽洗浄

● 9 | 6 時間 予約 槽乾燥

スタート 一時停止

# コース

- ●洗濯物に合わせてコースを選択できます。 ボタンを押すとランプが点灯します。
- 「標準 すすぎ1回 | コースは「標準 | のランプが 点滅します。

### ·:∵ コ·ゥ 行程

P24

- ●電源を入れ、コースを選んだときは、選んだコー スの行程表示が点灯します。
- ●スタート後は現在運転中の行程を点滅で、残りの 行程を点灯で表示します。
- ●洗い~すすぎ、脱水などの自分流の行程が選べます。

# 予約

●運転終了までの時間を予約できます。

点滅 チャイルドロック

点灯 ふたロック

→ 衣類片寄り

点灯点滅

## P23

# 風乾燥 (槽乾燥) 専用 :::: セ・ン

- ●しっかり脱水したいときや洗濯・脱水槽を乾燥させ るときに押します。(ヒーター乾燥ではありません)
- ●選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。

## P16

●風乾燥中は脱水行程ランプの点滅速度がゆっくり になります。

- ●電源の「入」、「切」をします。
- ●電源は運転終了後約15秒後(電源を入れて運転 しない場合は約10分後)に自動的に切れます。

# スタート / 一時停止 \*::・・・:: ス・タ・ー・ト

●洗濯を始めるときや運転を止め、ふたを開ける ときにも押します。

# 洗濯・風乾燥前の確認と準備

# 洗濯・風乾燥のコース

衣類の取り扱い絵表示を確認し、洗濯物 にあったコースを選びましょう。



## 普段の洗濯

→ 標準コース P14

すすぎ 1回を推奨している洗剤 を使う

**⇒** 標準 すすぎ 1 回コース

P14

よごれの軽いものをはやく洗う

→ スピーディ (洗剤半分) コース P14

化繊の乾燥/

部屋干し時間の短縮

→ 風乾燥コース P16





毛布など大物を洗う

→ 毛布コース P18







デリケートな衣類を洗う

→ ドライコース P20

# 洗濯・風乾燥の準備

- 排水ホースを排水でき る状態にする
- ク 給水ホースを取り付け、 水栓を開く
- ? アースと電源プラグを 取り付ける





別添の据付説明書もご覧ください。

### 糸くず取りネットは必ず取り付けてください。

- ※ 取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取 り付け部に衣類がひっかかり、衣類を傷めることがあり
- ※ ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う」をご覧 ください。 P26

# 洗濯量について

### ■洗濯量

洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量 が変わります。

洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。

### ■この洗濯機の洗濯量の目安

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。 衣類のおよその洗濯量を覚え、入れすぎないようにして ください。洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は 4.2kg 以下
- シーツは 5 枚、約 2.5kg 以下
- レースのカーテンは約 2.0kg 以下
- バスタオルは8枚、約2.5kg以下









「約 500g]

アンダーシャツ

[約 130g]

Yシャツ [約200g]



パジャマ上下 [約 500g]



ブラウス [約 200g] バスタオル [約 300g]

※ [ ] 内は ] 枚の重さの目安です。

# 洗濯できない洗濯物

・座布団や枕、布団、クッションなど、ワタやウレタン (スポンジ類)を使ったもの



・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足 10mm 以上) の毛布、カーペットカバー

・市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

・皮革製品、羽毛、毛皮など(部分的に使われているものも含む)

・レーヨン、ポリノジック、キュプラなど(裏地に使われているもの

・コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの

・エンボス加工 (布に凹凸の模様をつける加工)、シワ加工を施したもの

・スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使っているもの

・ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの

※洗える電気毛布やカーペットカバーは、 その取扱説明書に従ってください。

毛だおれするなど洗 濯物を傷めたり、故 障の原因

洗濯物を傷めたり

故障の原因

変形・破損などによ り、洗濯物を傷めた り故障の原因

洗濯物の傷み、縮み、 形くずれ、色落ち、 水ジミ、風合いを損

# なうなどの原因



洗濯物の傷みや風合い

を損なうなどの原因

# 風乾燥できない洗濯物

・色落ちしやすい衣類

・絹(混紡製品も含む)

や混紡製品も含む)

·和服、和装小物

・ベルベット、別珍

- ・取り扱い絵表示に「シッショがある衣類
- ・シワが気になる衣類 (ブラウス、綿 100%、シャツなど)
- ・形くずれしやすい衣類
- ・防水性の衣類
- ・「ドライ」コースで洗う衣類 P20
- ・掛けふとん、毛布

※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。 P2



# 洗濯物の確認・準備

- ✓ 衣類は取り扱い絵表示をチェックする
- ☑ 色物と白物は分けて洗う 他の衣類への色移りを防ぐため。
- ☑ ポケットの中のものは取り除く

硬貨、ネジ、ヘアピン、く / アル ぎ、砂、つまようじなどは 本体内部や排水経路に詰ま り、水もれや故障の原因に なります。



☑ よごれのひどい部分やシミは前処理を する


部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用 途に合わせて塗る。

- ☑ ドロや砂はブラシなどでよく落とす
- ☑ 飾り・付属品付き衣類、コーデュロイ など起毛素材衣類は裏返す

衣類の傷み、毛玉、糸くずが付くのを防ぐため。

☑ ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、マ ジックテープは留めておく


衣類やファスナーの傷みを防 ぐため。





☑ デリケートな衣類は洗濯ネットに入れる

衣類の傷み、形くずれを 防ぐため。




☑ 糸くずが気になるものは、タオル類と は分けるか、市販の糸くず防止ネット に入れる

## ■ 大物や水に浮きやすいものを先に入れる



### 《水に浮きやすい衣類》

- ジャンバーなど表地や裏地が化繊 100% のもの
- フリースなど化繊 100% または混紡衣類 ※ 化繊とは、ポリエステル、アクリル、ナイ ロンなどです。
  - 洗濯機で洗える表示があっても、枕、座布団、 クッションなど、上から押さえても洗剤液 がしみ込まないものは洗えません。脱水時 に洗濯物が飛び出す原因になることがあり ます。
- ■洗濯物は均一に入れ、よく押し込む



■学生服など形くずれの気になる衣類や かさばる衣類(柔道着、空手着など)は、 市販のネット(50×70cm以上)、ま たは別売の毛布洗いネット(TMN-30) に入れて単独で洗う

# ふたが開かないとき

## 点灯しているときは無理に 開けないでください!!

ふたが破損することがあります。




■ふたロックされる行程



給水終了後●点灯ふたロックが点灯

●ふたが開いていると運転が止まります。



運転が終わると●点灯ふたロックが消灯

ふたを開けられます。

# ふたロックの解除

● 点灯 ふたロックが消灯したら、ふたを開けられます。

## ■運転中



を押して一時停止する

## ■電源が切れているとき



● 運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックさ れたままになります。電源を入れ直してください。

### お願い

- ●洗濯・脱水槽が止まっていても、すぐにふたロック が解除されないことがありますが、異常ではありま
- ●ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し 修理を依頼してください。けがの原因になります。

# チャイルドロック設定のしかた

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、 開かないようにすることができます。(電源が入っているときは、いつでも設定・解除ができます)

# 設定

(予約)を押しながら (スタート) を押す

ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了

- 点灯 ふたロック
- が**点滅**します。
- 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。
- 万一ふたが開いたときは、異常を知らせるブザーが鳴り続けて運転が停止し、洗濯液が排水されます。 電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定してください。

●解除するときは、設定と同じ操作をしてください。 「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

# 洗濯用剤や入れかた

# 洗濯用剤量の目安

「スピーディ」コースの洗剤量は、下表の表示の半分量を入れてください。

洗	手		合成洗剤			柔軟信	上上剤	
洗濯量の目安	手動設定水量	粉末洗剤	液体洗剤	液体 中性洗剤	粉石けん	一般タイプ	濃縮タイプ	
É	火		水 30L に対する量					
安	量	20g	20mL	40mL	36g	20mL	7mL	
4.2kg	45L	約 30g	約 30mL	約 60mL	約 54g	約 30mL	約11mL	
3	34L	約 23g	約 23mL	約 45mL	約41g	約 23mL	約 8mL	
1	22L	約 15g	約 15mL	約 29mL	約 26g	約 15mL	約 5mL	
	12L	約llg	約11mL	約 16mL	約 14g	約11mL	約 3mL	
毛	布コース		約 33mL	約 67mL		約 33mL	約 12mL	

● 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんは天然油脂から作られた洗剤です。 洗剤の表示を確認してください。

### お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。(上の表を参考に衣類の量に応じて加減してください) 入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になったりするだけでなく、泡があふれ出て、 床面をぬらすなど、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル・ふたロック部・透明部に洗剤などをこぼすと、部品の破損や故障のおそれがあります。こぼしたときは、すぐにふき取ってください。
- ●「予約」をするときは、粉石けんは使わないでください。溶けにくいため固まることがあります。 また、洗濯物に直接かけたり、洗剤や洗濯物が湿っていたりするときは、洗剤が残る原因になります。

# 洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

### ■粉末洗剤

● 給水時の水に少しずつ溶かしながら、洗濯・脱水槽へ入れます。

## ■粉末漂白剤

● 給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予約のときは、粉末合成洗剤と同じように入れてください。P23

### ■液体洗剤・液体漂白剤

### ■塩素系漂白剤

- 使用量の3倍の水に薄め、給水時の水に少しずつ溶かしながら、洗濯・脱水槽に入れるか、「液体漂白剤注入口」へ入れてください。
- 原液を洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。洗濯・脱水槽が 傷んだり、洗濯物が変色したり破れたりする原因になります。





## 粉石けん

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

### 粉石けんの溶かしかた

● 30℃前後のぬるま湯約 5L (水が少ないと固まることがあります) を別の容器 (バケツなど) に用意し、十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れます。



● 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう 十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

### お願し

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが残ったり、洗濯・脱水槽がよごれやすくなるので、「注水すすぎ」の設定や、シャワーすすぎをためすすぎにすることをおすすめします。 P24 P27 よくすすがないと、洗濯物の黄ばみや石けんのにおいが付く原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接 粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くず取り ネットに洗剤が残ることがあります。
- 1 カ月に 1 度の「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 P30

## 柔軟仕上剤

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

洗剤量表示を目安に、洗濯・脱水槽上部の「柔軟仕上剤注入口」へ 1回分の柔軟仕上剤を入れます。

- ●柔軟仕上剤の種類によって流れにく いものがあります。同量の水でよく 溶かしてから「柔軟仕上剤注入口」に入れてく ださい。
- ●柔軟仕上剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まるものがあるため、柔軟仕上剤の説明書に従ってください。
- ◆入れすぎると流れ出てしまいます。

## 注入口が奥に位置する場合

「一時停止」を押して給水を止め、注入ケースをはずしてから柔軟仕上剤を入れてください。 P28

# 柔軟仕上剤が投入される仕組み

「柔軟仕上剤注入口」に入った柔軟仕上剤は脱水時の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、 最終すすぎで自動的に投入されます。

### お願い

- 脱水運転中に一時停止すると柔軟仕上剤の投入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長時間(12 時間以上)放置しないでください。固まることがあります。

# のりづけ

### 使えるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc) ※ それ以外ののりは、故障の原因になるおそれがあるため、使わないでください。

## のりづけできる量: 1.5kg以下

- のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。
- 脱水はお好みによって途中で止めてください。

- 7 入 電源を入れ、洗濯物を入れる
- $2^{( au au)}$ を押し、「洗い」「脱水」を選び
  - (水位)を押し、「34L」を選びます。
- 3 (スタート) を押す
- 4 給水が開始し、パルセーター(回転板)が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

### お願い

- ●のりづけ終了後は洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コース P30 、または一番 上の水位まで水を入れ、 (行程) を押し、「洗い」 「脱水」 で運転してください P24 。
- ●のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

# 洗濯する

### ■洗濯できる量

標準コース

●普段の洗濯

(標準 すすぎ 1 回コース

▶すすぎを 1回にしたい

4.2kg 以下

スピーディ(洗剤半分)コース

よごれの軽いものをはやく洗う

水道の水栓を開け、洗濯 物を入れ

# ② 電源を入れる

- 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P8
- 洗濯物の入れかた P10

2 ②を押してコースを選ぶ

- ・自分流に設定する P24
- ■すすぎを念入りにするとき P24
- ■シャワーすすぎをためすすぎ にするとき P27

▲3 (スタート) を押す

● パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示

予約 は (スタート) を押す前に 設定する P23

# 4 洗剤量表示を目安に 洗剤などを 入れる

- ·洗剤量表示 P6
- · 洗濯用剤量目安 P12
- 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかたP12 P13

# **5** ふたを 閉める

● 開けたまま で運転する と、給水終 了後に止ま

# 運転終了

(ブザーでお知らせ)

水栓を閉じ糸くず取 りネットを清掃する P28

# 標準コース

## 濃縮洗浄

- 低水位からかくはんすることで、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。
- 高濃度の洗剤液がしみ込むので洗剤がよごれに効果的に働きます。

# 標準 すすぎ 1 回コース

- すすぎ 1 回と推奨される洗剤を使うとき、すすぎ回数を 1 回に設定できます。
- 📭 を押して「標準」のランプが点滅すれば、「標準 すすぎ 1 回」で運転します。

# スピーディ(洗剤半分)コース

- 洗剤量は、洗剤量表示の半分量を入れてください。洗剤を入れすぎると、すすぎが不十分になります。
- 粉石けんは使わないでください。合成洗剤より洗濯物に残りやすく、黄ばみや粉石けんのにおいが付く原因になります。

# 水位について

- 軽い衣類(化繊・混紡の衣類、シーツなど)では水位が低くなることがあります。また、衣類がぬれていると水位が高めになることがあります。
- (水位)を押して調節してください。 P26
- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

# 洗い途中に洗濯物を追加するとき

プラート を押し、一時停止する

● **点灯 ふたロック**が消灯したら、ふたを開けられます。 **P11** 

ク ふたを開け、洗濯物を入れる

▼位を押し、洗濯物の量に合わせて水位を調節してください。

**ふたを閉めて、 (^スクート) を押す**運転が始まります。(ふたを閉めないと運転が始まりません)



# 風乾燥をする

### ■設定時間の日安と風乾燥できる量

風乾燥コース	ジャージなどの化繊混紡衣類の乾燥	▶ 3 時間	1.0kg 以下
川北深コース	部屋干し時間を短縮したい	▶ 1 時間	3.0kg 以下

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。(ヒーター 乾燥ではありません)

風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じることがあります。

# 洗濯に続いて風乾燥をするとき

● 脱水行程以降が「風乾燥」になります。

- 水道の水栓を開け、 洗濯物を入れ
  - (ス)電源を 入れる
  - 行程表示が点灯
  - · 洗濯量 P8
  - 洗濯物の入れかた P10

# <sup>□→</sup>を押して「標準」 または「標準すすぎ 1回」を選ぶ

- ■「標準」または「標準すすぎ 1 回」 以外のコースは、「風乾燥」を選 べません。
- ・ 自分流に設定した場合 P24 、 脱水行程を含まない設定は 「風乾燥」を選べません。

# (壁)を押して 時間を選ぶ

■1時間(ランプ点灯)、 3時間(ランプ点滅) が選べます。



● パルセーターが回転し て洗濯量をはかり、洗 剤量(目安)を表示

(予約) は (スタート) を押す前に 設定する P23

# 洗剤量表示を目安に

# 洗剤などを 入れる

水位

洗濯から風乾燥の操作手順

行程

- · 洗剤量表示 P6
- · 洗濯用剤量日安 P12
- · 洗剤 · 柔軟仕上剤 などの入れかた

# 6 ふたを 閉める

点滅 すすぎ1回 ●標 準

●槽洗浄

点灯 点滅

風乾燥

 開けたまま で運転する と、給水終 了後に止ま

# 運転終了

切

スタート 一時停止

点滅 チャイルドロック 点灯 ふたロック

衣類片寄り

点灯 点滅

予約

(ブザーでお知らせ)

水栓を閉じ糸くず取 りネットを清掃する P28

# 風乾燥だけをする/槽乾燥をするとき

- 洗濯物を入れ
  - (ス)電源を入れる
  - ■「槽乾燥」のときは、衣類 を入れないでください。
  - ■衣類はほぐして片寄らない ように入れてください。
  - 洗濯物の入れかた P10
- を選び P24
  - (監験)で時間を選ぶ
  - ●「風乾燥」の運転時間と 「脱水」ランプが点灯


# 行程 を押して「脱水」 3 ふたを閉め スタートー時停止を押す

(ブザーで お知らせ)

運転

終了

# 風乾燥だけ、または槽乾燥の操作手順



# 風乾燥について

- かくはんして衣類をほぐしながら風乾燥をしま す。衣類によっては、かくはんしても布がほぐれ ないことがあります。また、次のときはかくはん をしません。
  - ・風乾燥だけのとき
  - ・衣類の量が多いとき
  - ・自動で設定された水位が 45L のとき
  - ・手動で水位を設定したとき

# 高速回転 かくはん ※1 高速回転 ※1 約30分ごとにかくはんを行い布をほぐします。

● 風乾燥時間には、かくはん行程時間は含まれません。

# 風乾燥できない洗濯物 P9

## お願い

●フリースなど軽い衣類は、単独で乾燥し てください。衣類の重さの違いによって 軽い衣類が飛び出して衣類を傷めたり、 本体不具合の原因になります。

# 黒カビの発生を抑えるために

- 週に一度を目安に「槽乾燥」をしてください。 「槽乾燥」をすると、洗濯・脱水槽の水気を 取り除くことができます。
- ◆ 衣類は入れないでください。
- 黒カビが発生したときは「槽洗浄」コースを おすすめします。 P30
- ※洗濯・脱水槽の黒力ビ発生は使用環境によっ て異なります。

# 毛布など大物を洗う


### ■洗濯できる量

毛布コース

2.8kg 以下

(毛布は1回の洗濯につき1枚だけ)

- ◆ 水位は 45L の設定だけです。
- 風乾燥の設定はできません。



水道の水栓を開け

② 電源を入れる

● 行程表示が点灯

**2** ②を押して 「毛布」 を選ぶ

3 液体洗剤を

洗濯・脱水槽へ入れる

- · 洗濯用剤量目安 P12
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた

P12 P13

4 毛布洗いネットに入れた

毛布など を入れる

**▲5** ふたを閉め

スタート を押す

■開けたままで運転すると、 給水終了後に止まる

 予約
 は (スター) を押す前に

 設定する P23

運転終了

(ブザーでお知らせ)

毛布洗いネットのファスナーを開け、洗濯物 の中央を引っ張ってネットから取り出す

水栓を閉じ糸くず取りネットを清掃する P28


# 洗える毛布の目安

■ 様数表示のあるもの

《種類》マイヤー・タフト・織毛布 《大きさ》シングルサイズ(140cm × 200cm) 《質量》 2.8kg 以下

- 以下の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗い ネット (TMN-30)」に入れてください
  - 毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気に なるもの
  - ※ 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、洗濯物の損傷などのおそれがあります。

■毛布・カーペットカバーの折りかた




ゴミや糸くずを取り除き、縦長に8つに折り、 巻いてください。

●マイヤー毛布以外は、ゆるめに巻いてください。

## ■毛布洗いネットへの入れかた

●ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れてファスナーを閉め、ファスナーが 上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。



### お願い

- ●毛布洗いネットに入れる洗濯物は、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- 毛足の長さや生地の厚みなどによって、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
- 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。


# デリケートな衣類を洗う

■洗濯できる量と水位の目安

ドライコース

1.5kg 以下

- ◆ 水位は 34L の設定だけです。
- 風乾燥、予約時間の設定はできません。



水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

- ◇ 電源を入れる
- ■洗える衣類か確認してください。
- 行程表示が点灯

**2** - を押して 「ドライ」 を選ぶ 3 (スタート)を押す

水位表示を目安に

# 洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかたP12 P13

■ 運転時の「ゴロゴロ」音は、ソフトな水 流で運転するときの音です。 5 ふたを閉める

● 開けたままで運転 すると、給水終了 後に止まる (ブザーでお知らせ)

運転終了

水栓を閉じ糸くず取 りネットを清掃する P28


# 洗濯前に、必ず確認してください



# 洗えるもの

取り扱い絵表示が かかっかった のおしゃれ着やデリケートな衣類

ウール、アンゴラ、カシミヤの セーター、カーディガン類



スラックス、スカート、学生服類



ブラウス、シャツ、ランジェリー類



# 洗えないもの

取り扱い絵表示と素材表示がないものは洗わないでください。また、 表示があっても洗えないものがあります。

## ■水につけると、形くずれ、縮み、風合い の低下を起こしやすいもの

- 皮革製品、または皮革、羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品(裏地でも不可)
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど の形くずれしやすいもの(芯地を使ったもの)
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強燃糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ベルベット、別珍など

### ■重いもの

● 毛布、カーテンなどの大物

### ■水に浮いてしまうもの


- スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品
- ■水で色落ちするもの

# 衣類の入れかた

- 表示のあるものを洗うときは、市販の 洗濯ネット(角型)に入れてください。
- ◆ え示のものは、洗濯ネットに入れる必要がありません。
- ◆ 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- ◆ ネットに入れたセーターは、よごれている方を 下向きにしてください。

# 洗濯ネットへの入れかた

- 7 裏返しにして、えり、そでなどよごれたところが表に出るようにたたむ
- 2 1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型30×40cm)いっぱいになるように入れる





# 洗濯物が浮いているとき

● 化繊など水に浮きやすいものを洗うときは、給水後に一時停止し、上から軽く押さえて洗剤液を十分に含ませてください。

# ☆のウォッシャブルシルク製の 衣類を洗うポイント

- 風合い良く仕上げるために柔軟仕上剤を 使う
- 脱水時間は短めにする
- 陰干しする

天日干しすると、黄ばんだり変色したり することがあります。

シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけて ください。

- ■ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- ■洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。
- 液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使ってください。
- ■衣類に洗剤を直接かけないでください。

# デリケートな衣類の扱いかた

# 色落ちについて

● 色落ちしそうな衣類は、目立たないところ に洗剤を付け、白いタオルで強く押さえて

色落ちの確認をしてくだ さい。色落ちするものは 洗わないでください。



# しみ抜き、部分洗い

- えり、そでなどの頑固なよごれは、裏側に タオルを当て、よごれの周りから水でぬら し液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗い 用、蛍光剤無配合のもの)
  - をつけ、タオルなどでや さしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うと きは、蛍光剤無配合のも のを使ってください。



- ※ パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・カビ・ 墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色した ものは落ちないことがあります。
- ※ シミは放置すると落ちにくくなるので、シミが付 いたらすぐに処置してください。

# 陰干し (乾燥)

### 風通しの良い日陰に干します

- 手のひらで軽くたたい てシワを伸ばし、形を 整えて干します。セー ターなどは平干しして ください。
- ※ 脱水が足りず水分が多い ときは、バスタオルなど で衣類をはさみ、押さえ て水気を取ってください。
- ※ 衣類乾燥機で乾かすとき は、おしゃれ着乾燥がで きる衣類乾燥機以外は使 わないでください。



ハンガーにタオルを 巻いて、肩幅に合わ せて使ってください。



# 上手なアイロンのかけかた

アイロンの使用方法は、アイロンの取扱説明 書に従ってください

### ■セーターなどのとき 全体仕上げ

アイロンのかけ面が軽く 触れる程度で、全体にス チームをかけます。



※押さえがけをすると、セーターの風合いが損なわ れます。

### そで口などの部分仕上げ



縦方向に引っ張りなが ら形を整える。伸び きったゴム編み部分に は、たっぷりスチーム をかけます。

### あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカート やスラックスには当て布をします。

# もし、縮んでしまったら

- ウール、麻などは縮みやすい素材です。 洗濯で縮んだものは、以下の方法である程 度伸ばすことができます。 衣類を購入したときに、型紙を取っておく と便利です。
- 乾燥した衣類を広 いアイロン台に載 せ、伸ばしたい寸 法に広げてマチ針 を打つ




? アイロンを浮かし てスチームをたっ ぷりかけ、乾くまで そのままの状態に しておく



# 運転終了時間を予約する

予約ボタンで運転終了時間を予約で きます。

●「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できま せん。



# 水道の水栓を開け、洗濯 物を入れ

# 電源を入れる

- 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P8
- 洗濯物の入れかた P10

# □ を押して コースを 選ぶ

必要に応じて(風熱燥)を 選ぶ P16

# (予約)を押して

運転終了までの時間 を選ぶ

■9時間後(ランプ点灯) と6時間後(ランプ 点滅) が選べます。

# 洗剤量表示を目安に 洗剤などを入れふたを閉める

● パルセーターが 回転して洗濯量 をはかり、洗剤 量(目安)を表

## · 洗濯用剤量目安 P12

・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかたP12P13

# 粉末合成洗剤

# 液体洗剤

洗濯物のトにハンカチを 水で2倍に薄めて、「液 広げ、その上に洗剤をこ 体漂白剤注入口 | へ入 ぼれないように載せます。れます。





# 設定時間に 運転終了

# ■ 予約内容の確認

- ふたを閉めると予約時間だけが表示されます。
- (予約)を押している間、またはふたを開ける と予約内容が表示されます。
- ※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水な どの条件によって多少異なります。

# ■予約の取り消しと変更

●電源を切ります。変更は電源を入れ直し、 最初からやり直してください。

# ■ 液体漂白剤を使うとき

●「液体漂白剤注入口」へ入れてください。

P5 P12

# ■柔軟仕上剤を使うとき

● 洗剤量の表示を目安に「柔軟仕上剤注入口」 に入れてください。P13

# 次のときは、洗剤が残る原因になります。

- ●洗剤が湿っている
- ●洗剤を洗濯物の中に直接入れる
- ●洗濯物がぬれている

### お願い

●粉石けんは使わないでください。溶け にくいため、固まることがあります。

# 自分流に設定する

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水や洗濯液の再利用など、自分流に洗濯ができます。

「標準」コースの標準設定 電源「入」時



洗い シャワーすすぎ (1回) ためすすぎ (1回)

> 「すすぎ」から運転する と、水位は一番上になり

> 「標準|コースで「注水| すすぎを一度設定すると 記憶されます。次回から、 電源を入れると「注水」 ランプが点灯します。

「注水」すすぎをやめたい ときは、(行程)を1回押 すと設定が解除されます。

(スタート)を押す前に(行程)を押して変更します。

このようなとき		ランプの表示	行程内容	
<b>すすぎを念入りにする(注水すすぎ)</b> 最後のすすぎを注水しながらすすぎます。	行程 1 回押す	<ul><li>洗い</li><li>すすぎ</li><li>注水</li><li>脱水</li></ul>	洗 い ためすすぎ(2回) 注水すすぎ(1回) 脱 水	■ <b>すすぎの水位</b> 「すすぎ」から運! と、水位は一番上 ます。
洗濯液を再利用する あらかじめ洗剤を溶かす	行程 2回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	洗いのみ	 ■注水すすぎ
<b>洗ったものをすすぐ</b> (すすぎの前に脱水します)	行程 3回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	シャワーすすぎ(1回) ためすすぎ (1回)	「標準」コースで すすぎを一度設定 記憶されます。次[
<b>洗ったものをしっかりすすぐ</b> (すすぎの前に脱水します)	行程 4 回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	ためすすぎ (2回) 注水すすぎ (1回)	電源を入れると「 ランプが点灯します 「注水」す <u>すぎ</u> をや
<b>脱水だけ行う</b> (脱水の前に排水します) <b>洗濯・脱水槽の水を排水する</b>	行程 5 回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	脱水のみ 排水のみ※	ときは、(行程)を すと設定が解除され
シワなどが気になる洗濯物を 脱水しない すすぎ水を再利用する	行程 6 回押す	<ul><li>洗い</li><li>すすぎ</li><li>注水</li><li>脱水</li></ul>	洗 い シャワーすすぎ(1回) ためすすぎ (1回)	
シワなどが気になる洗濯物を しっかりすすぎ脱水しない すすぎ水を再利用する	行程 7回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	洗 い ためすすぎ (2回) 注水すすぎ (1回)	
よごれ具合の違う洗濯物を 分け洗いして脱水する	行程 8 回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	洗 い 脱 水	
<b>すすいで脱水する</b> (すすぎの前に脱水します)	行程 9回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	シャワーすすぎ(1回) ためすすぎ (1回) 脱 水	
<b>しっかりすすいで脱水する</b> (すすぎの前に脱水します)	行程 10 回押す	● 洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	ためすすぎ (2回) 注水すすぎ (1回) 脱 水	

※排水のみのときはふたを開けておきます。ブザーが鳴り「注水」ランプが点滅 したら、電源を切ります。

標準 すすぎ 1 回コース → 行程の変更はできません。

# コース内容と所要時間

コース	水 位	洗い(約)	す す ぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準	22L~45Lを		シャワーすすぎ 1回 ためすすぎ 1回		35~42分
注水すすぎ 選択時	22L ~ 45L を   自動設定 (無段階)   12L は手動設定   のみ	<b>※</b> 7~10分	<注水すすぎ選択時>         ためすすぎ 2回         注水すすぎ 1回	7~8分	40~60分
標準 すすぎ 1 回	0303		  ためすすぎ1回 		30~39分
風乾燥 (槽乾燥)				60 分または 180 分	60 分または 180 分
スピーディ(洗剤半分)	22L ~ 45L を 自動設定(無段階) 12L は手動設定のみ	2~6分	注水すすぎ 1回 45Lはためすすぎ2回	5~7分	20~38分
ドライ	34L 表示より多くなります	6分	ためすすぎ 2回	2分	30分
毛布	45L 表示より多くなります	12分	ためすすぎ 2回注水すすぎ 1回	8分	70分
槽洗浄	表示なし 45 Lより 多くなります	給水・回転 5分 つけおき 20分 洗い 3分	注水すすぎ 1回	1分	45 分

- 所要時間は給水時間(毎分 15L で計算)と排水時間が含まれています。洗濯物の質や量、からみ具合、 脱水時の洗濯物の片寄り、室温、水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。
- 22L 以下の水位では、シャワーすすぎの替わりにためすすぎになります。
- ※「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、洗い時間が約5分長くなります。

# 別売部品

お買い上げの販売店でお買い求めください。

Į.	部品名	部品コード・型名	部	品名	部品コード・型名
				長さ 0.5m	42040662
  糸くず取りネ	w k	1421144612	給水延長	長さ 1 m	42040663
一	ット			長さ 2m	42040664
				長さ 5m	42040665
真下排水	長さ 0.2m	THP-2	排水延長7	たース 1.2m	42040679
パイプ	長さ 0.4m	THP-3	洗濯槽クリ	ノーナー	90004003
分岐水栓		JB-11	洗濯機トし	J—	TZ-10
給水栓ジョイ	ント	CB-J6	毛布洗いネット		TMN-30
糸くずフィルターボックス			脚キャップ 42		42006264
	hース 1 本 (0.75m) hースバンド 2 個	THB-100	乾燥機用:	S 字フック	42018326

# ふろの残り湯を使う

- 洗濯物を入れたら、電源を入れ、(スター)を押す
- 給水が始まったら を押して「一時停止」にし、表示を目安に洗剤を入れる
- 市販のふろ水給水ポンプやバケツなどで、 ふろの残り湯を洗濯物が完全につかるまで 入れる
- を押し、ふたを閉める
  - ●設定水位に達していない場合は、水栓から 給水されます。
  - ●すすぎは水栓からの水で自動的に行います。

## ■入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

- ●水温は40℃以下で使用してください。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、 成分によって洗濯・脱水槽を傷めたり、 衣類に色が移るおそれがありますので、 入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよく お読みください。

# 水位を調節する

# 洗濯中に調節するとき

- (水位)を押し、設定したい水位のランプを点灯させる
- 一番上の水位 45L でも水が足りないときは、(水位)を2秒以上押し続けてください。押している間、 水が追加されます。
- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

# 水位が低いまたは高いと感じたとき

水位は洗濯量に合わせて自動設定されますが、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶されます。

- (水位)を押しながら(入)電源を押す
- 34L • 22L
- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、ランプが点灯します。

水位を低くする

行程 • 34L • 22L







1 回押す

(約3L少なくなります) 2 回押す (約6L少なくなります)


水位を高くする

スタート

1回押す







2 回押す

• 22L (約6L多くなります)

• 45L

• 34L

設定後(切)を押す(設定完了)

# シャワーすすぎをためすすぎにする

(入) 電源を入れる

# (行程)を5秒間押す

● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に 設定完了します。




# 切の電源を切る

- シャワーすすぎに戻すには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。
- 一度設定すると記憶され、次の洗濯から設定したすすぎになります。

# すすぎについて

● シャワーすすぎとは…



・脱水槽をゆっくり 回転させながら、給水する

洗剤分を含んだ水を 排水して脱水する

とは…

● ためすすぎ

設定水位まで給水し、

かくはんしてすすぐ



かくはん中も給水

しながらすすぐ

# 運転中の行程変更について

 $igo \left( \begin{array}{c} 2g^- h \\ -gg_L \end{array} \right)$ を押した後は、行程やコースの変更はできません。 電源を入れ直し、もう一度設定してください。

# 終了ブザーを消す

# コース を押しながら (入) 電源を入れる

● ブザーが「ピピピットと鳴り、約5秒後に設定完了します。

# 電源を切る

- 一度設定すると記憶されます。
- 終了ブザーを鳴らすには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

# お手入れ

# 運転後、毎回お手入れ


# 糸くず取りネット

次回の洗濯時に糸くずが付くことがあるので、洗濯が終わったら毎回掃除をしてください。 また、糸くずがたまったまま使用すると、糸くず取りネットが破れたり、糸くずが取れにく くなったりします。

●糸くず取りネットは消耗品です。破れたときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。P25

## ■はずしかた

凹部に指を奥まで入れて下に強く押さえながら 手前に引きます。



# ■取り付けかた

ネットの上下を確認し、底部をネット取り付け台に 取り付けて凹部を下に押しながら、軸がはまるよう ネット取り付け台に押しつけます。



# よごれが目立ってきたらするお手入れ


# 柔軟仕上剤注入ケース

注入ケースをはずして水洗いしてください。

# ■はずしかた

ツメを押さえながら

手前に引きます。




注入ケースを水洗いし、 水気をふき取る

# ■取り付けかた

底部を取り付けます。

ツメがパチンというまで洗濯・脱水槽 に押し付けます。



# 給水時、水の出が悪くなったとき

給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなど で掃除してください。給水口にゴミが詰まってい ることがあります。



- フィルターが付いていない、または変形して いると故障の原因になりますので注意してく ださい。
- 給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りま すので、右の手順で水抜きを行ってください。

# ■給水ホースのはずしかた

- **1** 水栓を閉じます。
- 3 (水位)を押し、約10秒 後に電源を切ってか ら、洗濯機本体側の ナットをゆるめてはず します。

分に抜いてください。





## 本体・パネル・手かけ部

柔らかい布でよごれをふき取ってください。よご れが落ちにくいときは、台所用洗剤をしみ込ませ た布でふいてください。

- ●手かけ部は吸気口になっています。目が詰まる と空気が通りにくくなり、「風乾燥」の効果が 弱まります。
- ●化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、 住宅用・家具用合成洗剤な どは使用しないでくださ い。変色や傷、破損の原因 になります。



# もし凍結してしまったら

■給水ホース、柔軟仕上げ剤注入ケース 40℃以下のお湯につけます。

凍結のおそれがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十

- 凍結したホースを無理に曲げないでくださ い。破損するおそれがあります。
- 柔軟仕上剤注入ケースは、よく水をきって からご使用ください。

## 本体

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以 40℃以下のお湯 下)をパルセーター(回転板) が全部つかるまで入れ、30分 程度放置してください。その 後、パルセーターが手で回る ことを確かめてください。



● 気温が高く水温が低いときは、露つきが生じ (結露)、床面をぬらすことがあります。別売の 「洗濯機トレー」(TZ-10)をご使用ください。

P25

# 排水口

排水口には糸くずやよごれがたまりやすいので、定期的に お掃除してください。放置しておくと水もれや排水のエラー、 悪臭の原因になります。









# 洗濯・脱水槽の掃除(槽洗浄)

洗濯・脱水槽内がよごれていると、洗濯物によごれが付いたり、においや排水不良の原因になるこ とがあります。

のりづけをした後は、洗濯・脱水槽ののりを落とすため「槽洗浄」コースを運転してください。 また次のとき、1 カ月に 1 回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。

- 粉石けんや液体石けんを使っている
- 洗剤量表示より洗剤を多めに使っている





- 行程は表示されません。槽洗浄ランプが点滅します。
- 給水が開始し、パルセーター(回転板)が回り 始めたら塩素系漂白剤を 300mL 入れる
  - ◆ 衣類は入れないでください。

塩素系漂白剤の例(2011年6月現在) ハイター (花王) 洗濯槽カビキラー(ジョンソン)

ふたを閉める

♪ ふたを開けたまま運転すると、 給水終了後に運転が止まります。

## 槽洗浄終了

● ブザーでお知らせします。

### お願い

- ●連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- ●よごれがひどいときなどは、別売の洗濯槽クリーナー(塩素系)をご使用ください。P25 使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

# お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい|「途中で止まる|「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部か らの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動 作を確認してください。

## こんなとき

# 調べるところ

### ふたが関かない


運転しない



- 「ふたロック | 「チャイルドロック | のランプが点灯、または点滅し ていませんか。P11
- ●停電、またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグはきちんと差し込まれていますか。
- 電源「入 | を押しましたか。電源「切 | を押した後すぐに電源「入 | を押すと、電源が入らない場合があります。
- ●「スタート/一時停止」ボタンは押しましたか。
- ふたが開いていませんか。P11
- 予約中ではありませんか。 **P23**

# 水もれ

# ●水栓の形状は適していますか。



● 給水口ナットが傾いていたり、締め付けが ゆるんでいませんか。



- ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。
- 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。

# 点検してください 給水口 ナット スはずれ

別添の据付説明書も ご覧ください。

- ●洗いや脱水の動作を切り換える音ではありませんか。運転中、動作 の切り換え時にコンコン音がします。
- 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。 脱水の振動で音が大きくなります。
- ●マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
- ●洗濯機が傾いていたりガタついたりしていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。
- 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水 槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなったりします。
- ●排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用して ください。
- ●排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接 排水口に入れていませんか。



別添の据付説明書も ご覧ください。

コンコン音がする

異常音が出る

振動が大きい

※ 点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。P36

# アフターサービスお手入れ・

# こんなときは 故障ではありません

行程	 状 態	理由
運転前	初めて使用したとき 排水ホースから水が出た	●工場の性能テスト時の残水です。
	洗濯途中で給水する	<ul><li>●「標準」コースは低い水位から水を追加しながら洗います。</li><li>● 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。</li><li>● すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。</li></ul>
洗い	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	<ul> <li>●「標準」コースは少ない水量で水を追加しながら洗うため、初めは水が少なく見えます。</li> <li>● 水量はセンサーによって洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いと判断するので、水位が合っていないときは洗濯物の量に合わせて調節してください。また、自動設定の水位がいつも少ない、あるいは多いと感じるときは微調整することもできます。</li> </ul>
ф	最終すすぎ水に にごりがある	<ul> <li>●洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは注水すすぎにするかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。P24 P27</li> <li>●「標準 すすぎ 1 回」コースは、すすぎがためすすぎ 1 回です。すすぎ 1 回と推奨されている洗剤を使うときに設定してください。</li> </ul>
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない	● 衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水 後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる	<ul><li>● 22L 以下の水位では、シャワーすすぎの替わりにためすすぎになります。</li><li>● シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っていると、ためすすぎになります。</li></ul>
	脱水運転が始まらない	<ul><li>●一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、一時停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。</li></ul>
脱水	脱水の途中で 突然給水したりすすぎに なる 洗濯時間が長くなる	<ul> <li>●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。粉石けん使用時などで排水経路がよごれたときも、同様の症状になります。 脱水中に洗濯物が片寄ると次の行程が追加されます。</li> <li>片寄りを検知すると 給水して片寄りを修正 再び排水して脱水脱水が止まる</li> <li>※修正を2回繰り返しても直らないときは「衣類片寄り」表示が点滅し、ブザーが鳴ります。</li> </ul>
	脱水時、モーター音がする	● 一定の間隔で切り換えるため、音が発生します。故障ではありません。
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥 していない	<ul><li>●「風乾燥」後は衣類が冷たいため、乾いていても不十分と感じることがあります。また、洗濯物の種類、量、室温や湿度などで仕上がり具合が変わります。</li><li>● 乾きが足りないときはもう一度「風乾燥」してください。</li></ul>

行程	状 態	理由
	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されることがあります。
	排水中ゴボゴボと音がする	● 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	自動で電源が切れない	● 表示が点滅しているところがありませんか。表示を確認してください。 P34
そ	操作パネル部分が熱を持つ	● 電子部品の放熱作用によるものです。
の他	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	● テレビやラジオと洗濯機を 3m 以上離してください。
	運転時間が長くなる	● 「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、 洗い時間が約 5 分長くなります。
	使用初期ににおいがする	● 使用初期にモーターから絶縁材のにおいが多く出ることがあります。 約 1 週間ほどでにおいはなくなります。
	運転中にコンコンという 音がする	● 運転中に動作を切り換える音で異常ではありません。
	運転後パルセーターが回る	● クラッチを切り換える動作です。

# ■衣類の仕上がりについて

	供の仕上が りについて	
行程	状 態	理 由
	洗濯物がよごれたり、 シミが付く	● 粉石けんや液体石けんを使うと、洗濯・脱水槽がよごれやすく、洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。 P13 ● のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。 P13 ※洗濯物がよごれるときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P30 ● 柔軟仕上剤が部分的に付いてシミになることがあります。 同量の水に溶かして使用してください。 P13
その他	洗濯物に洗剤が付いている (糸くず取りネットに残る)	● 水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは、洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P10 洗剤残りが気になるときは、注水すすぎにしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P24 P26
	洗濯物が黄ばむ (鉄さびを多く含んだ水が出る)	●断水した後は、水がきれいになってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄物のときは使用できません。
	洗濯物が傷む	<ul> <li>●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。 P10</li> <li>●水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。(ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします)</li> <li>● 衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。</li> </ul>

# ここが点滅したら

運転中に衣類の片寄りなどを検知すると、以下の表示が点滅し、ブザーでお知らせします。

表示	調べるところ	処 置
→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul><li>● 洗濯物が片寄っていませんか。</li><li>● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に 置いていませんか。</li></ul>	●洗濯物の片寄り、洗 濯機のガタつきを直 した後、ふたを閉め てください。

ブザーが鳴り、以下の表示がはやく点滅しているときは、説明に従って点検してください。 ※ 直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示	調べるところ	処 置
● 洗 い ● すすぎ ● 注 水	<ul> <li>排水ホースは正しく取り付けられていますか。</li> <li>排水ホースがつぶれていませんか。</li> <li>排水ホースを倒してありますか。</li> <li>排水ホースが凍結していませんか。</li> <li>排水ホースの先端が水につかっていませんか。</li> <li>排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。</li> </ul>	●点検後ふたを一回 開閉し、 (スタート) を押 してください。
● 洗 い ・ すすぎ ☆ 注 水 ・ 脱 水	<ul><li>ふたが開いていませんか。</li><li>ふたロック部に異物がはさまっていませんか。</li><li>P5</li><li>ふたが完全に閉まっていますか。</li></ul>	●ふたを閉めてくだ さい。
● 洗 い マママラ ● 注 水 ● 脱 水	<ul><li>ふたロック部に異物がはさまっていませんか。</li><li>P5</li><li>ふたが完全に閉まっていますか。</li></ul>	●電源を入れ直し点 検後ふたを閉めて ください。
○ ※洗 い ● すすぎ ● 注 水 ● 脱 水	<ul><li>水栓が閉じていませんか。</li><li>水道が凍結したり断水していませんか。</li><li>給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。</li></ul>	●点検後ふたを一回 開閉し、 (スタート)を押 してください。
無調 すすぎ1回 禁禁 準	左側のコースランプがすべて点滅していると ※ 電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抗 ださい。 P36	

# 仕 様

種 類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	4.2kg
電源	100V、50Hz/60Hz 共用	標準水量	45L
消費電力	295W (50Hz) /340W (60Hz)	標準使用水量	98L
外形寸法	幅 563mm ×奥行 604mm ×高さ 957mm	水道水圧	0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm²)
製品の質量	26kg	洗 濯 方 法	うず巻式

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

# 安全表示制度の本体表示について

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### ■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。【製造年】(本体に西暦 4 桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化に よる発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

### ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上 支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

### ■標準的な使用条件 日本工業規格 JIS C9921-4 による

区 分	項目	条件
環境条件	電圧	単相 100V
	周波数	50/60Hz
	温度	20°
	湿度	65%
負荷条件	負 荷	4.2kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ~ 0.8MPa
	給湯・給水	20℃ ± 15℃
使用時間	一日の平均使用回数	1.5 🛛
	一回の使用時間	標準コースの時間(取扱説明書による)
及び回数	一年間の使用日数	365 ⊟
	一年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

### ■経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

# 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

## 東芝生活家雷ご相談センター

**500** 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

### • お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

## 保証書 (別添)

- ■この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付し ております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき 内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修 理となります。無償商品交換ではありません。

# 補修用性能部品の保有期間

- ◆ 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち 切り後6年間です。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

# 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す ることがあります。

# 修理を依頼されるときは

出張修理

31~34ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラ グをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ■保証期間が過ぎている場合は......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご 相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によっ て有料で修理させていただきます。

### ■修理料金の什組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

## ■で連絡いただきたい内容

一て注心がたたとうとのです。		
品 名	全自動電気洗濯機	
形 名	AW-42SK	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
で 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせく ださい	
お 名 前		
電話番号		
訪問希望日		
	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。	
便利メモ		
	TEL.	

# 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商 品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

このような 症状は ありませんか。

# 長年ご使用の洗濯機の点検を!

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- ◆本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ■スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ◆その他の異常・故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、電 源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて必ず 販売店に点検・修理をご相 談ください。

# 東芝ホ-ムアブライアンス株式会社

ランドリー事業部